

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://anritsu.nt-rt.ru/> || aus@nt-rt.ru

Эргономичный портативный датчик помех MA2700A



Описание

Эргономичный портативный датчик помех MA2700A оснащен GPS-приемником и антенной, электронным компасом и выбираемым пользователем предварительным усилителем. Он разработан для улучшения картирования помех, которое является частью опции 25 «Анализ помех на портативных приборах Anritsu». Актуальные инструменты см. На вкладке «Аксессуары». В следующих выпусках прошивки будет добавлено больше инструментов. С MA2700A векторную линию к мешающему сигналу можно добавить на карту в приборе одним щелчком триггера на ручке. Пользователь может создавать совместимые карты с помощью новых инструментов easyMap. Карты, созданные с помощью easyMap, можно панорамировать и масштабировать по выбранной пользователем зоне покрытия. MA2700A питается от USB, поэтому батарейки не требуются. Внутренний предусилитель можно включать и выключать с помощью триггера на MA2700A, удерживая триггер в течение 2 секунд или нажав кнопку на подключенном приборе. Между антенной и MA2700A легко установить фильтр; обычно это полосовой фильтр для интересующей полосы. MA2700A будет работать с любой направленной антенной, которая имеет гнездовой разъем типа N на заднем конце антенной штанги, и либо штанга антенны находится на расстоянии не менее 16 см от самого заднего элемента до разъема, либо с задним элементом, который не является длиннее 7,5 см для вертикальной поляризации. Для использования MA2700A с низкочастотными направленными антеннами Anritsu (например, 2000-1777-R и 2000-1779-R) серый пластиковый усилитель крутящего момента на MA2700A должен быть удален. Для антенн с горизонтальной поляризацией нет никаких ограничений, за исключением что пользователь может держать в руке. Вес антенны должен быть достаточно низким, чтобы ее можно было надежно удерживать только с помощью крепления к разъему типа N.

Функции

- Встроенный GPS-приемник и антенна
- Встроенный электронный компас
- Простое крепление антенны без инструментов
- Встроенный предусилитель
- Эргономичный дизайн
- Легкий вес

Потребляемая мощность	
Предусилитель включен	0,6 Вт
Предусилитель выключен	0,5 Вт
Предусилитель	
Пропускная способность	От 10 МГц до 6 ГГц
Прирост	≥ 8 дБ: от 10 МГц до 2,4 ГГц ≥ 5 дБ: от > 2,4 ГГц до 4 ГГц ≥ 3 дБ: от > 4 ГГц до 6 ГГц
Электронный компас	
Власть	Питание от USB
Точность	≤ 5 °
Интерфейс	USB
Приемник GPS	
Спутники отслеживаются	12 (максимум)
Время блокировки GPS	Холодный старт: 30 с, типичный, с чистым обзором неба. Теплый старт: 2 с, типичный, с ясным обзором неба.
Неопределенность позиции	± 2 метра, типично
Крепление для штатива	
	1/4 - 20 UNC x 7 мм
Размер и вес	
Размер	303 мм x 220 мм x 70 мм (11,9 дюйма x 8,7 дюйма x 2,76 дюйма)
Масса	<1 кг (2,2 фунта)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://anritsu.nt-rt.ru/> || aus@nt-rt.ru